

Tecnologias e Soluções Av. Presidente Kennedy, 2705 - Bairro Arco Íris - Panambi - RS - Brasil

# MANUAL DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO **CAPINADEIRA A FOGO** CF 7000 / 8000 / 9000

eletronic fire



Fone/Fax: (55) 3375 7116 celular (55) 81191349 e (55) 81143639

e-mail: contato@capinadeira.com.br site: www.capinadeira.com.br


### SUMÁRIO

### 1-INFORMAÇÕES GERAIS

1.1- Introdução	3
1.2- Patenteamento do Produto	3
2-MANUAL DE OPERAÇÃO	4
2.1-Avisos de Segurança	4
2.2-Avisos de Segurança da Capinadeira	4
2.3-Instruções de Operação da Capinadeira a Fogo	5
2.4-Iniciando a Capina	6
2.5-Manobrando e Transportando a Capinadeira	6
2.6-Finalizando a Capina	6
2.7-Eficiência da Aplicação	7
2.8-Características Técnicas	7
2.9-Acessórios	8
3- MANUAL DE MANUTENÇÃO	8
3.1-Instruções de Manutenção	8
4- CERTIFICADO DE GARANTIA	11

### 1- INFORMAÇÕES GERAIS

Figura 01 – Capinadeira a Fogo (Ilustrativa)



#### CAPINADEIRA À FOGO CF 6000 eltronic fire

Importante: Para sua própria segurança leia completamente e cuidadosamente o manual e as precauções de antes de iniciar a operação.

#### 1.1- Introdução

A limpeza de vias públicas é sem dúvida a atribuição mais aparente de um administrador público. Manter a cidade limpa, com a melhor relação custo & benefício é não era um tarefa fácil.

Com a CAPINADEIRA À FOGO CF 6000 eltronic fire, isto é possível. Apresenta-se como uma ótima solução, ecologicamente correta, para quem prima por eficiência, produtividade, baixo custo e proteção ao meio ambiente. Revolucionária no sistema de limpeza de vias públicas, age pelo princípio **físico** de queima e secagem, evitando a degradação do meio em que vivemos.

#### 1.2 – Patenteamento do Produto

A CAPINADEIRA À FOGO CF 6000 eltronic fire, possui Patente de Invenção Nacional registrada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, sob número Pl0206020-5, tornando-se assim expressamente proibida sua comercialização, fabricação ou utilização sem expressa autorização dos proprietários, estando sujeito às penalidades da lei.

### 2- MANUAL DE OPERAÇÃO

#### 2.1 - Avisos de Segurança pessoal

- •Leia e compreenda as instruções antes de operar a máquina.
- •Sempre utilize equipamentos de proteção pessoal, como protetores auriculares, respiratórios, óculos e luvas.
- •Utilize calçados apropriados, como botas ou sapatos de segurança.
- •Sob certas condições podem ocorrer faíscas, portanto nunca utilize roupas de material inflamável.
- •Conheça como desligar rapidamente a capinadeira em caso de emergência.
- •Mantenha todas as partes do seu corpo longe do equipamento em operação.
- •Tenha cuidado e siga as instruções quando precisar fazer alguma regulagem com o equipamento em operação.
- •Mantenha observadores e/ou animais a uma distância segura e fora da área de trabalho.

#### 2.2 - Avisos de Segurança da Capinadeira

- •A máquina nunca deve ser deixada sozinha enquanto estiver em funcionamento.
- •Não opere a máquina se houver um vazamento de combustível. Faça contato com a assistência técnica.
- •Nunca opere a máquina em qualquer aplicação ou trabalho para o qual você não foi treinado ou não receberá supervisão.
- •Não utilize a máquina com a tampa de inspeção aberta.
- •Observe todas as regulamentações de segurança para manuseio seguro do combustível. Armazene-o em compartimentos ou recipientes seguros. Desligue a capinadeira e permita que ela resfrie antes de reabastecê-la.

Se respingar ou derramar combustível no maguina, enxugue até secar.

- •Sempre remova a máquina da região de abastecimento antes de iniciá-la.
- •Não opere a capinadeira próximo a postos de combustíveis, depósitos de gás(GLP) ou qualquer outro material inflamável, para evitar risco de explosão.
- •Ao desligar os queimadores, mantenha as turbinas ligadas por no mínimo 5 minutos para refrigerar o sistema;
- •Mantenha o equipamento limpo para melhor desempenho.
- •Instale na parte frontal direita do trator uma barra presa a uma corrente para regular a distância que o trator deve permanecer do meio fio para que não haja danos à caixa de queima.
- •O painel de controle da máquina possui um marcador de nível de combustível que deve ser observado para que não ocorra a falta deste, danificando a bomba injetora.

Falhas ao cumprir os avisos acima podem resultar em sérios danos corporais!

#### 2.3 - Instruções de operação da Capinadeira a Fogo



Figura 02 - Painel de Controle (Ilustrativa)

- 1- Abasteça de combustível (álcool), a capinadeira;
- 2- Abasteça de combustível (gasolina) o gerador de energia;
- 3- Acople a capinadeira aos braços hidráulicos e terceiro ponto do trator;
- 4- Coloque os pinos e contra-pinos de segurança;
- 5- Recolha e prenda os pés de apoio da capinadeira;
- 6- Certifique-se de que a mesma fique completamente firme e nivelada em relação ao solo:
- 7- Se a capinadeira ficar desnivelada ajuste os braços hidráulicos até que haja total alinhamento com o solo;
- 8-Levante o hidráulico e desloque-se até o local de trabalho com o equipamento desligado:
- 9- Posicione a capinadeira no local desejado e libere o sistema hidráulico até que encoste a roda de apoio no solo. Mantenha a alavanca de regulagem do sistema hidráulico ajustada na posição de trabalho (no limite de apoio da roda), não apoiando todo o peso da capinadeira sob a roda;
- 10- Leia o manual de operação do gerador (em anexo);
- 11- De partida no gerador conforme as instruções contidas em seu manual;
- 12- Certifique-se que a chave geral "Liga/Desliga", no painel de controle, esteja na posição "Desligado";
- 13- Acione as turbinas na chave "Liga/desliga" do painel de controle (certifique-se de que o botão de emergência não esteja pressionado, caso esteja, vire até destravar);

- 14- Gire no sentido horário até o fim de curso o botão "Potência", instalado no painel de controle:
- 15- Ligue o injetor 1 e de ignição no queimador 1;
- 16- Ligue o injetor 2 e de ignição no queimador 2 e assim sucessivamente até o queimador 4:
- 17- Verifique se todos os queimadores estão acesos, caso contrário, desligue o injetor correspondente e repita o procedimento 15 ou 16;
- 18- Em caso de qualquer pane acione o botão vermelho de emergência situado no lado direito do painel de controle.

#### 2.4 - Iniciando a Capina

- 1- Inicie a capina avançando com o trator lentamente para frente, aproximando-se do meio fio, sem que no entanto haja contato com a caixa de queima. Procure orientar-se sempre pela barra frontal adaptada ao trator;
- 2- A velocidade do trator deverá ser a menor possível (baixar a lenta caso necessário), para uma eficiência máxima de queima (velocidade até 1200 metros por hora);
- 3- Caso haja pouca incidência de vegetação pode-se reduzir a potência junto ao painel de controle;
- 4- Com "mato" muito alto recomenda-se duas aplicações com intervalo mínimo de 03 dias e máximo de 06 dias. Evitar paradas que geram excesso de chama e danificam o equipamento;
- 5- Se a largura a ser limpa não totalizar 1m, pode-se desligar os queimadores desnecessários, conforme a conveniência;
- 6- A autonomia média de trabalho da capinadeira totalmente abastecida é de 05 horas.
- 7- A cada duas (02) horas continuas de trabalho, desligue os queimadores e mantenha ligadas as turbinas, por pelo menos mais 05 minutos para refrigerar o sistema.

#### 2.5 - Manobrando e Transportando a Capinadeira

- 1- O transporte da máquina deve ser feito com os braços do sistema hidráulico levantados:
- 2- Sempre levante a máquina no sistema hidráulico do trator para realizar manobras;
- 3- Após feita a manobra, posicione novamente a máquina e desça o sistema hidráulico, para continuar o processo;
- 4- Para manobrar com a máquina ligada, redobre o cuidado para evitar acidentes;
- 5- Não recomenda-se capinar em marcha ré.

#### 2.6 - Finalizando a Capina

- 1- Desligue os 04 queimadores no painel de controle;
- 2- Certifique-se que todos os queimadores estejam apagados:
- 3- Coloque na posição "Desligado" a chave geral do painel de controle;
- 4- Mantenha o gerador ligado por pelo menos mais 05 minutos até que as turbinas desliguem automaticamente sem ventilação;
- 5- Desligue o gerador conforme instruções contidas no seu manual(em anexo);
- 6- Levante a máquina no sistema hidráulico para retornar a "garagem".

### 2.7 - Eficiência da Aplicação

- 1- Mantenha próximos os intervalos entre as uma aplicação e outra, para garantir um melhor resultado;
- 2- Evite o uso com a vegetação e solo úmido;
- 3- Adicione sempre 10% de gasolina ao álcool combustível para facilitar a ignição e melhorar a eficiência do processo em dias muito frios.

#### 2.8 - Características Técnicas

Descrição	Característica	
Peso	800 Kg (totalmente abastecida)	
Chassi	1400x2550mm	
Altura	1400mm	
Gerador Elétrico	Ver manual Gerador	
Combustível	Álcool	
Consumo médio	30 litros/hora	
Tanque de combustível	210 litros	
Velocidade de trabalho	Até 1200 metros por hora	
Largura de queima	1,0 metros	
Turbinas	Duplo cooler 0,65 CV	
Bicos injetores	4 saídas	
Velas de ignição	Alta performance	
Filtro de combustível	Elemento duplo	
Bomba injetora	Externa	
Painel de controle	Acionamento independente de queimadores	
Queimadores	04 saídas em aço inoxidável	
Tração	Trator com braço hidráulico	
Pintura	Alta temperatura	
Isolamento térmico	Manta de fibra cerâmica 50mm	
Temperatura de trabalho	700/800/900 graus ℃	
Princípio de Capina	Secagem física e queima	

#### 2.9-Acessórios.


- 01 abafador de chama (tipo borracha).
- 01 extintor pó químico (tipo PQS 4 Kg).

### 3 - MANUAL DE MANUTENÇÃO

#### 3.1 - Instruções de Manutenção

- 1- Cheque o nível do óleo do gerador diariamente, antes de cada operação conforme recomendações do manual(em anexo);
- 2- Substitua os filtros de combustível(álcool) a cada 500 horas de operação ou 03 (três) meses, o que ocorrer primeiro;
- 3- Limpe o filtro de ar do gerador a cada 30 dias;
- 4- Recorra às recomendações do manual (em anexo) para troca de óleo do gerador;
- 5- Verifique diariamente, antes de trabalhar com a máquina, o nível de óleo do gerador, repondo-o caso esteja abaixo do nível mínimo(se estiver abaixo do mínimo o gerador não funcionará);
- 6- Limpe diariamente poeiras e sujeiras das turbinas (ventiladores), mantendo desobstruídas as entradas de ar, bem como seu compartimento interno.
- 7 Lubrificar frequentemente o sistema de giro da roda niveladora com óleo lubrificante SAE 20/40;
- 8- Utilize para orientação o Diagrama Elétrico e a Linha de Combustível (próximas paginas) em caso de duvidas ou no momento da substituição de componentes para manutenção.
- 8- Os serviços de manutenção fora da rotina devem ser solicitados a Av Metalúrgica Ltda, fone (55) 3375 7116/3135 cel 81191349 / 81143639 e-mail contato@capinadira.com.br.
- 9- Utilize somente peças de reposição originais fornecidas pela fábrica AV Metalúrgica Ltda.

## DIAGRAMA ELÉTRICO



### LINHA DE COMBUSTÍVEL



#### 4- CERTIFICADO DE GARANTIA

- 1 A empresa garante a vida útil do equipamento relacionado e especificado no contrato de venda (pedido), e entregue conforme nota fiscal relacionada pelo prazo de 12 meses, a partir da entrega técnica e treinamento dos operadores.
- 2 A entrega do equipamento da por atendido o contrato de venda (pedido) e passam a vigorar os termos de garantia.
- 3 A garantia limita-se a substituição de peças ou componentes que apresentarem problemas por defeitos de fabricação.
- **4** − A garantia oferecida pela empresa, não compreende a correção de defeitos, danos ou avarias, quando originários de:
  - Utilização inadequada do equipamento.
  - Quedas, batidas, exposições a ambientes hostis, ações da natureza (força maior).
  - Armazenagem inadequada.
  - Suprimento ou utilização inadequada de combustível.
  - Prolongada a falta de utilização.
  - Desgaste natural por uso. (Ex: Velas, Filtros, Bicos injetores, etc.)
  - Inobservância das instruções de operação, manutenção e segurança.
  - Operação por pessoal não qualificado.
- **5** Será por conta da empresa os custos de peças e mão de obra de instalação, nas condições da garantia. As despesas de deslocamento do pessoal técnico, quando necessário, correram por conta do cliente.
- 6 Ocorrerá a extinção da garantia caso ocorra um dos seguintes eventos:
  - Pelo termino do prazo de sua validade.
  - Pela introdução de alteração e ou uso de acessórios impróprios, sem autorização formal.
  - Por assistência prestada por pessoas não autorizadas pela empresa.
  - Quando do atraso de pagamentos do contrato de venda.
- 7 Quando da necessidade de assistência técnica, o cliente deverá solicitar à empresa a realização do evento, identificando o equipamento e relatando o problema apresentado. Ao final de cada evento de assistência técnica é realizado um acerto de contas, caso não sejam cumpridas todas as clausulas acima.
- **8** As correções, alterações ou troca de peças, não prorrogará o prazo original de garantia.
- **9** A unidade Integral do Gerador esta excluída desta garantia, ela esta sujeita á garantia do fabricante principal.
- **10** O extintor de incêndio e o abafador, acessórios fornecidos junto com a máquina, devem sempre acompanha-lá durante sua operação, sob pena de extinção da garantia.

NOTA: ESTA GARANTIA ESTÁ NO LUGAR DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSADAS OU IMPLICADAS, E QUALQUER OUTRO TIPO DE GARANTIA NÃO TEM VALIDADE.

AV METALÚRGICA LTDA.

Junho de 2013.

<sup>\*</sup> Este Manual estará sujeito a alterações sem aviso prévio ou substituição.

#### 4- CERTIFICADO DE GARANTIA

- 1 A empresa garante a vida útil do equipamento relacionado e especificado no contrato de venda (pedido), e entregue conforme nota fiscal relacionada pelo prazo de 12 meses, a partir da entrega técnica e treinamento dos operadores.
- 2 A entrega do equipamento da por atendido o contrato de venda (pedido) e passam a vigorar os termos de garantia.
- 3 A garantia limita-se a substituição de peças ou componentes que apresentarem problemas por defeitos de fabricação.
- **4** − A garantia oferecida pela empresa, não compreende a correção de defeitos, danos ou avarias, quando originários de:
  - Utilização inadequada do equipamento.
  - Quedas, batidas, exposições a ambientes hostis, ações da natureza (força maior).
  - Armazenagem inadequada.
  - Suprimento ou utilização inadequada de combustível.
  - Prolongada a falta de utilização.
  - Desgaste natural por uso. (Ex: Velas, Filtros, Bicos injetores, etc.)
  - Inobservância das instruções de operação, manutenção e segurança.
  - Operação por pessoal não qualificado.
- **5** Será por conta da empresa os custos de peças e mão de obra de instalação, nas condições da garantia. As despesas de deslocamento do pessoal técnico, quando necessário, correram por conta do cliente.
- 6 Ocorrerá a extinção da garantia caso ocorra um dos seguintes eventos:
  - Pelo termino do prazo de sua validade.
  - Pela introdução de alteração e ou uso de acessórios impróprios, sem autorização formal.
  - Por assistência prestada por pessoas não autorizadas pela empresa.
  - Quando do atraso de pagamentos do contrato de venda.
- 7 Quando da necessidade de assistência técnica, o cliente deverá solicitar à empresa a realização do evento, identificando o equipamento e relatando o problema apresentado. Ao final de cada evento de assistência técnica é realizado um acerto de contas, caso não sejam cumpridas todas as clausulas acima.
- 8 As correções, alterações ou troca de peças, não prorrogará o prazo original de garantia.
- **9** A unidade Integral do Gerador esta excluída desta garantia, ela esta sujeita á garantia do fabricante principal.
- **10** O extintor de incêndio e o abafador, acessórios fornecidos junto com a máquina, devem sempre acompanha-lá durante sua operação, sob pena de extinção da garantia.

NOTA: ESTA GARANTIA ESTÁ NO LUGAR DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSADAS OU IMPLICADAS, E QUALQUER OUTRO TIPO DE GARANTIA NÃO TEM VALIDADE.

AV METALLÍBOIO ALTOA

		AV METALONGICA LIDA.
Nome:		<u> </u>
Função:		_
Município:	UF:	
Data: / /	Assinatura:	